

## TECHNICKÝ LIST

### Těsnicí plech VB, vysokotlaké plechy



Těsnicí plechy do spár potažené polymerem pro  
utěsnění pracovních spár



Provedení v pásech a rolích, na jedné nebo po obou stranách potažené

#### Instalace těsnicího plechu VB

Ať už pásy nebo role, dodáváme komplet s příslušenstvím pro pokládku.



Odlepte spodní fólii a začněte např.  
v rohu. Plech je možné ohýbat na sta-  
veništi.



Odstraňte spodní fólii i z přípojovací-  
ho plechu a připravte ho pro překrytí  
6 cm.



Bezpečně zabudování do betonu, maximálně polovina šířky plechu. Před be-  
tonáží stěny odstraňte horní fólii. U jednostranně potažených plechů povla-  
kem vždy ke straně vody.

## Těsnicí plech VB v rolích



Provedení v rolích minimali-  
zuje nárazy, resp. vytváření  
styků a tím zvyšuje bezpečnost  
instalace.



VB1 s jednostranným celoplošným povlakem

VB2 s oboustranným celoplošným povlakem

